

## PRIMER 1200

### Scheda Tecnica e Ambientale

<b><u>NOME:</u></b>	<b>PRIMER 1200</b>
<b><u>GRUPPO:</u></b>	primer bianco all'acqua
<b><u>IMPIEGO:</u></b>	primer all'acqua acril-silossanico per interno ed esterno di facile applicazione
<b><u>COMPOSIZIONE:</u></b>	speciali resine e cariche che permettono la traspirabilità.
<b><u>SOLVENTE:</u></b>	acqua
<b><u>CARATTERISTICHE:</u></b>	<p><b>peso specifico:</b> 1.620 ± 30 gr/LT. a 20°C</p> <p><b>viscosità:</b> 8000 cps</p> <p><b>resa:</b> 8 - 10 m<sup>2</sup>/LT. una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)</p> <p><b>stabilità:</b> 24 mesi, conservare tra +5°C e +30°C</p> <p><b>colori:</b> bianco e colorato</p> <p><b>confezione:</b> LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5 - LT. 12</p>
<b><u>ESSICCAMENTO:</u></b>	<p><b>in superficie:</b> 2 ore a 20°C</p> <p><b>sopraverniciatura:</b> 4 - 6 ore a 20°C</p> <p><b>in profondità:</b> 24 ore a 20°C</p>

### **CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

Il Primer 1200 è un prodotto all'acqua di facile applicazione, caratterizzato da una buona copertura, resistenza e lavabilità. Si può applicare su svariati supporti come cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro e su superfici già pitturate purché ben ancorate al supporto.

### **PRESTAZIONI AMBIENTALI:**

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 14,8 g/L (Limite UE 30 g/L) Cat. A/g	

### **PREPARAZIONE PRODOTTO:** **APPLICAZIONE:**

**diluizione:** va diluito al 15 - 20% con acqua.

**sistema:** a pennello - a rullo - a spruzzo

**numero di strati:** 1 - 2

## PREPARAZIONE SUPPORTO:

**PER VELIDOR FINE: Supporti Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine. **Supporti Nuovi.** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.

**PER ARTECO' 7 METAL:** Applicare su supporti nuovi e vecchi purché sani, non grassi, non polverosi e non umidi. In caso contrario sanare adeguatamente e passare un fissativo appropriato. Successivamente applicare una mano a copertura di Primer 1200 diluito al 15 - 20%. Il Primer 1200 va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto.

Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Artecò 7 Metal.

**PER KLONDIKE CORTEN: Supporti Lisci.** Eliminare le vecchie pitture se non ben ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, per ottenere un supporto uniforme. Dopo l'essiccazione carteggiare ed applicare un fissativo idoneo, specialmente sui supporti verniciati a calce o intonaci a base di calce. Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con Rullo di lana o a Pennello o a Spruzzo con passaggi incrociati per ottenere una maggiore copertura del supporto. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Klondike Corten.

**PER METEORE 10 CEMENTO E MARMORIZZATO:** Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare un fissativo adeguato. Procedere quindi con l'applicazione del Primer 1200 che va steso con rullo di lana o a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Meteore 10 e del C100 Over o del Sabulador Soft in base all'effetto da realizzare.

**PER ARMONIE D'ARGILLA:** Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità come: polvere, cere, grassi, silicani, saponi e tutto ciò che può creare distacco. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione procedere con l'applicazione del PRIMER 1200 che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con l'applicazione di ARMONIE D'ARGILLA

**PER METEORE 10 INTONACO: Supporti nuovi:** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 30% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Meteore 10 Intonaco e del Finish V14.

**Supporti vecchi:** eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 30% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Meteore 10 Intonaco e del Finish V14.

**PER ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO E ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE:** **Supporti nuovi:**

Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano o Rococò Grassetto di Calce.

**Supporti vecchi:** eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano o Rococò Grassetto di Calce.

**PER KLONDIKE FERRO:** Accertarsi che il supporto sia ben solido rimuovendo qualsiasi impurità. Eliminare eventuali vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti, e lavare con saponi adeguati.

Successivamente stuccare, ove necessario, e dopo l'essiccazione applicare una mano a copertura di Primer 1200, che va steso con rullo di lana, a pennello oppure a spruzzo. Dopo 4 ore a 20°C procedere con l'applicazione del Klondike Ferro in base all'effetto da realizzare.

**Temperatura per applicazione:** superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00239 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 10**

**Gennaio 2026**