

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

Scheda Tecnica e Ambientale

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO:

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

rivestimento murale minerale
rivestimenti ad altissima traspirabilità per la decorazione di interni anche di rilevanza storica ed artistica

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.518 ± 30 gr/LT. a 20°C
viscosità: = = =
resa: 3 - 4 m²/LT. due mani su supporto liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)
effetto estetico: lucido
colori: come da cartella
confezioni: LT. 1 - LT. 4 - LT. 12
in superficie: 3 - 4 ore a 20°C
sovraverniciatura: 24 ore a 20°C
in profondità: 28 giorni a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:
PRESTAZIONI
AMBIENTALI:

Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 5,7 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARAZIONE
SUPPORTO:

Supporti nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococò Grasselto di Calce.
Supporti vecchi: eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Grasselto di Calce.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

CICLO APPLICATIVO:

diluizione: pronto all'uso

sistema: frattone inox

numero di strati: 2

Stendere il Rococò Grassello di Calce con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45, rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20°C carteggiare bene e procedere con la stesura del Rococò Grassello di Calce con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm e distanti l'una dall'altra 4 - 6 cm su tutto il supporto da trattare.

Dopo circa 1 ora a 20°C ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, però a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata vada a sovrapporsi in parte alle spatolate precedentemente applicate. In questo modo si avrà l'Effetto Antico Semilucido.

PROTEZIONE E LUCIDATURA: Rococo' Grassello di Calce diventa semi-lavabile dopo 15 giorni dall'applicazione. Per conferire una maggiore lavabilità applicare uno o due strati di Cera Lucidante 370 (al solvente) o Cera Lucidante 420 all'acqua. Quando la Cera è asciutta, dopo circa 3 - 4 ore a 20°C, il supporto rimane ancora Opaco. Per portarlo a Lucido, passare un Panno di Lana con movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto, fino ad ottenere la lucidità desiderata.

N.B: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00021 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 7

Giugno 2025