

## ROCOCO' TRAVERTINO

### Scheda tecnica e Ambientale

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO:**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PRESTAZIONI**

**AMBIENTALI:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**ROCOCO' TRAVERTINO**

rivestimento naturale a spessore per esterno ed interno che permette di riprodurre l'effetto del travertino, evidenziando le tipiche venature naturali.

decorazioni esterne ed interne all'acqua

**peso specifico:** 1.700 ± 30 gr/LT a 20°C

**viscosità:** 13.000 cps appena prodotto

**resa:** 1,0 – 1,5 m<sup>2</sup>/LT una mano su supporto liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

**effetto estetico:** prodotto a rilievo satinato effetto travertino

**colori:** colori di cartella

**confezioni:** LT. 4 - LT. 12

**in superficie:** 3 - 4 ore a 20°C

**sovraverniciatura:** 24 ore a 20°C

**in profondità:** 28 giorni a 20°C

indurisce completamente dopo 28 giorni in base alla temperatura dell'ambiente. Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

Le superfici trattate con Rococo' Travertino non dovrebbero essere esposte subito agli agenti atmosferici per evitare macchie e ri-affioramenti della calce. Si consiglia sempre di proteggere i lavori fatti all'esterno per almeno 48 – 72 ore da sole, nebbia o pioggia battente

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m <sup>2</sup> h F*****	
VOC SUL PRODOTTO PRONTO ALL'USO	Direttiva 2004-42-CE	max 5 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

**Supporti nuovi:** stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococo' Travertino e del Finix 80.

**Supporti vecchi:** eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua.

Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua.

Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Travertino e del Finix 80.

**diluizione:** pronto all'uso

**sistema:** frattone inox e spazzola

**numero di strati:** 1

**Effetto Pietra Naturale (per esterno ed interno):** applicare Rococò Travertino non colorato con il Frattone Inox PV 43 o PV 44, lasciando uno spessore di circa 1,5 - 2 mm. Successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la Spazzola PV 105, premendo le setole sulla superficie con movimenti irregolari, realizzando così delle venature discontinue.

Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il Frattone Inox mediante più passaggi ed una pressione crescente con l'aumentare dell'essiccazione del rivestimento. Questo fino ad ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari. Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della misura desiderata.

Dopo 24 ore a 20°C, quando il ROCOCO' TRAVERTINO è ben asciutto, applicare, con una spugna compatta, la prima mano di FINIX 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e le incisioni. Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura FINIX 80 colorato e diluito al 50%.

Poi, a FINIX 80 ancora bagnato, eliminare l'eccesso di prodotto sulla parte liscia usando la spugna lavata con acqua e ben strizzata, in modo da ottenendo l'Effetto Pietra Naturale, per il diverso assorbimento della superficie.

**Effetto Contemporaneo (solo per interno):** applicare Rococò Travertino colorato usando il Frattone Inox PV 43 o PV 44, lasciando uno spessore di circa 1,5 - 2 mm. Successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la Spazzola PV 105, premendo le setole sulla superficie con movimenti irregolari, realizzando così delle venature discontinue.

Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il Frattone Inox mediante più passaggi ed una pressione crescente con l'aumentare dell'essiccazione del rivestimento.

Questo fino ad ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari. Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della misura desiderata.

**[N.B: Prima dell'applicazione guardare attentamente il Video tutorial dell'Effetto specifico da realizzare.](#)**

**Temperatura per applicazione:** superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide.

## PREPARAZIONE

## PRODOTTO:

## APPLICAZIONE:

## CICLO APPLICATIVO:

## SC 00265

**Conservazione:** in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00265 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 2**

**Marzo 2022**